

# Stopper les écoulements d'eau de vos toilettes en toute simplicité

---

## Préparation et matériel nécessaire

- Coupez impérativement l'alimentation en eau via le robinet d'arrêt situé à côté du réservoir.
- Préparez vos outils : une pince multiprise, un tournevis et une éponge ou serpillière pour éponger le fond du réservoir.
- Assurez-vous d'avoir un accès dégagé au mécanisme avant de commencer.

## Méthodes de réglage selon votre flotteur

- Pour un flotteur à tige métallique : vissez ou dévissez la vis de réglage pour incliner la tige et modifier la hauteur de coupure de l'eau.
- Pour un flotteur à colonne : pressez le clip de réglage situé sur la tige filetée pour faire monter ou descendre le flotteur sur son axe.
- Objectif : la ligne d'eau doit se situer environ 2 à 3 centimètres en dessous du trop-plein pour éviter tout écoulement continu.

## Entretien et vérification finale

- Si le joint du robinet est entartré, nettoyez-le avec du vinaigre blanc pour rétablir l'étanchéité.
- En cas de fuite persistante, vérifiez la membrane du robinet flotteur et remplacez-la si elle est rigide ou percée.
- Après réglage, tirez la chasse d'eau et observez le remplissage : l'eau doit s'arrêter avant l'orifice de trop-plein sans que le réservoir ne se vide en continu.